



Ich bin einige Tage abwesend.

Die Raum- und Trinkwassertemperatur in allen Heizkreisen für den Zeitraum der Abwesenheit reduzieren.



Ich möchte den Heizbetrieb ab- und den Kühlbetrieb einschalten*.


Den Sommerbetrieb für alle Heizkreise aktivieren.



*Nur Wärmepumpe

Ich möchte den Heizbetrieb abschalten und meine Anlage vor Frost schützen.

Den Frostschutz für alle betreffenden Heizkreise aktivieren.




Kurzanleitung


Überblick

Die Anzeige kann je nach Produkt variieren

Bedienfeld



Hauptanzeige : Wärmepumpe




Hauptanzeige : Boiler



Anzeige für einen Heizkreis

Die verschiedenen Heizkreise Ihrer Anlage werden durch eines der folgenden Symbole dargestellt :



Es ist zu heiß oder zu kalt.

Die Raumtemperatur für einige Stunden ändern.

> > >

Betriebsart
 Vorübergehende Temperaturänderung
 Die vorübergehende Temperatur von Heizkreis1 ändert sich von 25.0° auf
 23.0° bis: 22:00
 Abbrechen **Bestätigen**

Die in den Zeitprogrammen verwendeten Temperaturen ändern.

> > >

Heiztemperaturen einstellen
 Schlafen 16.0°
Zu Hause 20.0°
 Abwesend 6.0°
 Morgens 21.0°
 Abends 22.0°
 CP081 Zu Hause 20.0°
 Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises

Es gibt kein warmes Wasser mehr.

Die Trinkwasserbereitung für einige Stunden erhöhen.

> > >

Betriebsart
 Vorübergehende Temperaturänderung
 Komfortbetrieb an Trinkwarmwasser wird vorübergehend erzwungen
 bis : 23:00
 Abbrechen **Bestätigen**

Ich habe meinen Tagesablauf geändert

Das Zeitprogramm ändern (für den Heiz-, Trinkwarmwasser- oder Kühlbetrieb*).

> > >

Zeitprogramme Heizen
 Zeitprogramm 1
 ✓ Zeitprogramm 2
 Zeitprogramm 3
 Zeitprogramm 1 < Montag >
 06:00 Zu Hause 20.0°
 23:00 Schlafen 16.0°
 --- --- ---
 ...
 Zeitprogramm 1 < Montag >
 --- --- ---
 --- --- ---
 Zu anderen Tagen kopieren
 ...

Ein anderes Zeitprogramm aktivieren.

> > >

Zeitprogramme Heizen
 ZoneZeitprog Auswahl Zeitprogramm 1
 ✓ Zeitprogramm 1
Zeitprogramm 2
 Zeitprogramm 3

* Nur Wärmepumpe