



Je m'absente plusieurs jours

Réduisez la température ambiante et la température d'eau chaude sanitaire pendant cette absence pour toutes les zones.



Je veux arrêter le chauffage et activer le rafraîchissement*


Activez le mode Été pour toutes les zones.



* Uniquement pour Pompe à chaleur

Je veux arrêter le chauffage et protéger mon installation contre le gel

Activez le mode Hors-gel pour chaque zone concernée.




Guide d'utilisation rapide


Présentation

L'affichage peut différer selon votre produit


Interface utilisateur



Ecran d'accueil : Pompe à chaleur




Ecran d'accueil : Chaudière



Ecran d'une zone

Chaque zone de votre habitation est symbolisée par l'une des icônes suivantes :



J'ai trop chaud ou trop froid

Modifiez la température ambiante pendant quelques heures

 >  >  > 

Mode fonctionnement

Dérogation

La température ambiante souhaitée de Zone1 passera de 25.0° à

23.0°  jusqu'à : 22:00 

Annuler   Confirmer

Modifiez les températures utilisées dans la programmation horaire

 >  >  > 

Réglage température chauffage

Réduit	16.0°	
Confort	20.0°	
Absence	6.0°	
Matin	21.0°	
Soirée	22.0°	

CP081 Confort

20.0°   

Consigne Utilisateur de la température ambiante du circuit en Activité

Je n'ai plus d'eau chaude

Forcez la production d'eau chaude sanitaire pendant quelques heures

 >  >  > 

Mode fonctionnement

Dérogation

Le mode confort sur Eau Chaude Sanitaire sera forcé temporairement

jusqu'à : 23:00  

Annuler   Confirmer

J'ai modifié mes habitudes

Modifiez le programme horaire (pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire ou le rafraîchissement*)

 >  >  > 

Programmes horaires chauffage

Programme 1

✓ Programme 2

Programme 3

Programme 1 < Lundi > 

06:00	Confort	20.0°	
23:00	Réduit	16.0°	
---	---	---	
---	---	---	

...

Programme 1 < Lundi > 

Copie vers autres jours

...

Activez un programme horaire différent

 >  >  > 

Programmes horaires chauffage

Prog Circ choisi

Programme 1

✓ Programme 1

Programme 2

Programme 3

* Uniquement pour Pompe à chaleur